


ksitex

М-800 Turbo Автоматическая сушилка для рук

инструкция по эксплуатации



Благодарим за приобретение нашего изделия.
Пожалуйста используйте эту инструкцию для его
правильной установки и функционирования

Перед установкой

Внимание

Неправильное использование, установка, а также не следование приведенным ниже рекомендациям может привести к неправильной работе оборудования и травмам.



Запрещается

■ Запрещается использование в случае:

- Избыточно влажной среды
- Среды с высокой интенсивностью освещения (может вызвать случайное срабатывание)



Важно!
Выполняйте
следующие
требования



- **Установка производится только опытным техником**
Неверное подключение устройства вызвать замыкание и пожар

- **Место установки должно быть достаточно прочным чтобы выдержать устройство, устройство должно быть хорошо закреплено во избежание травм**



Исключите
попадание влаги
на корпус мотора

• Исключите попадание влаги на корпус мотора

Иначе это может вызвать замыкание

- **Не пытайтесь производить установку устройства подключённого к сети.**

- **В подключаемую цепь рекомендуется установка УЗО**
Во избежании короткого замыкания

- **Используйте отдельную электрическую линию для подключения устройства**



Не вскрывать

• Не вскрывайте и не разбирайте устройство без необходимости

Иначе это может вызвать замыкание, пожар или травму



- Если устройство не работает, отключите его от сети и обратитесь в ближайший сервисный центр для проверки и ремонта.



Важно!
Выполняйте
следующие
требования

• Использовать только внутри помещений

- **Перед чисткой устройства, отключите его от сети**


- **При повреждении кабеля питания необходима его замена в сервисном центре, для продолжения безопасной работы устройства.**

Характеристики

Размеры	154x99x255 мм
Потребляемый ток	220-240 В
Мощность	800 Вт
Скорость потока воздуха	80 м/с
Вес	1.2 Кг
Двигатель	Бесщеточный электрический мотор
Влагозащита	Ip24
Класс электрозащиты	Класс II

Эксплуатация

1. Поднесите руки книжной части сушилки на расстояние менее 20 см для автоматического включения устройства. Перемещайте руки под направленной струёй воздуха до полного высыхания. Через 0,5 секунд после того, как вы уберёте руки, сушилка отключится.
2. Для предотвращения ложного срабатывания инфракрасный датчик активируется, с задержкой в 0,2 секунды.
3. После непрерывной работы более 45 секунд устройство отключается в целях избегания перегрева.



Обслуживание

Чистка внешних поверхностей

Для чистки внешних поверхностей устройства используйте сухой и чистым хлопчато-бумажным полотенцем. Для очистки от пятен используйте х/б полотенце смоченное нейтральным очистителем, после чего протрите всё сухим полотенцем. Не забудьте выключить устройство перед очисткой.


⚠ **Используйте только нейтральные очистители.**

Запрещается использовать органические растворители, и агрессивные очистители, жесткие щётки для процедуры очистки во избежание повреждения устройства. Алкоголесодержащие очистители допускается использовать только на окошке датчика.

⚠ **Не используйте алкоголесодержащие очистители на иных поверхностях.**


Чистка воздушных фильтров

1



Удалите фильтры из корпуса изделия.

2



Выньте фильтрующие элементы из корпусов фильтров

3



Промойте фильтрующие элементы струёй воды или струёй сжатого воздуха. Перед установкой полностью высушите фильтрующие элементы.



Московская обл., посёлок Вешки, Липкинское шоссе, 2-й км, с7/1. "Вешки Парк".
тел. +7 (495) 369-38-98

<http://ksitex.ru/>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон выдан и признается компанией **KSITEX**, гарантирует бесплатный ремонт продукции **KSITEX**, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями. Гарантия действует на территории РФ.

Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действия третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.

Настоящая гарантия не распространяется:

- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.

Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

-Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя .

Демонтаж изделия(при необходимости) осуществляется за счет и силами Потребителя.

Наименование изделия: _____ Дата продажи: _____

Наименование, адрес и печать организации продавца: _____

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя: _____

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи