

Автоматическая высокоскоростная
Сушилка для рук

Инструкция по эксплуатации

Обратите внимание:


⚠ ВНИМАНИЕ!

1. Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию воды, пара или чрезмерной влажности (например, в ванных комнатах с повышенной влажностью), чтобы избежать риска поражения электрическим током.
2. Подключение к электросети должно осуществляться квалифицированным электриком. Неправильное подключение может привести к поражению электрическим током.
3. Всегда отключайте электропитание перед обслуживанием или ремонтом и проверяйте, что устройство обесточено.
4. Требования к электропитанию: переменный ток 220–240 В, 50/60 Гц.
5. Для снижения риска возникновения пожара и поражения электрическим током необходимо установить автоматический выключатель утечки тока (УЗО) или эквивалентное защитное устройство.
6. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство без разрешения. Несанкционированное вмешательство может привести к поражению электрическим током, возгоранию или другим несчастным случаям.


⚠ ВАЖНО!

1. Убедитесь, что вокруг воздуховыпускного отверстия имеется свободное пространство не менее 400 мм. Не устанавливайте устройство над отражающими поверхностями (например, нержавеющей сталью или искусственным мрамором), так как это может привести к неисправности датчика.
2. Сушилку необходимо надежно закрепить на ровной, устойчивой стене, чтобы предотвратить травмы или повреждения от падения агрегата.
3. Не устанавливайте устройство в местах с наличием едких или легковоспламеняющихся газов или материалов, так как это может привести к возгоранию, неисправности или отказу изделия.
4. Избегайте установки в местах с повышенной запыленностью или высокими температурами, так как это может повредить устройство или снизить его производительность.

Устройство:




УФ-излучатель



Характеристики:

Мощность	1200W	Влагозащита	IPX1
Мощность мотора	700W	Скорость воздушного потока	110m/s
Рабочая температура	0-40°C	Время сушки	7-12s
Радиус срабатывания датчика	12±3CM	Тип нагревателя	PTC

Очистка фильтра:




Достаньте фильтр

2

Очистите фильтр от пыли без использования воды. При сильном загрязнении замените его.

3






Установите фильтр на место.




ВНИМАНИЕ

Внимание: Фильтр следует регулярно проверять в зависимости от окружающих условий. Окружающая среда и частота использования туалетной комнаты, где установлена сушиллка для рук. Если поток воздуха от сушиллки ослабевает, немедленно очистите сетку фильтра. Как правило, фильтр следует чистить не реже одного раза в месяц. Не используйте водудля очистки сетки фильтра.

Установка:



Установка:




Первый запуск:

1	Проверьте крепление к стене	Устройство хорошо закреплено и не шатается	При неправильной установке устройство будет трястись и шуметь во время работы.
2	Проверьте подключение к сети	Напряжение должно соответствовать характеристикам	Неправильное напряжение может привести к порче оборудования или стать причиной несчастных случаев.
3	Включите напряжение	Убедитесь, что шнур питания подключен правильно.	Проверьте подачу питания, если индикатор не горит.
4	Проведите руками под сушилкой	Сушилка для рук должна включиться	Если сушилка не включается, убедитесь, что ваши руки находятся на правильном расстоянии от нее.

Ежедневный уход:

Лучше всего чистить мягкой сухой тканью и нейтральным моющим средством. Не используйте органические растворители, кислотные или щелочные чистящие средства для унитазов, жесткие щетки и т. п. В противном случае это может испортить отделку поверхности устройства и/или привести к изменению цвета.

Работа:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон выдан и признается компанией **KSITEX**, гарантирует бесплатный ремонт продукции **KSITEX**, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями. Гарантия действует на территории РФ.

Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действия третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.

Настоящая гарантия не распространяется:

- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.
- Расходные материалы, прокладки, гибкие шланги.
- Детали подверженные естественному эксплуатационному износу, например щётки электродвигателей.

Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

- Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя .
- Демонтаж изделия(при необходимости) осуществляется за счет и силами Потребителя.

Наименование изделия: _____ Дата продажи: _____

Наименование, адрес и печать организации продавца: _____

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя: _____

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи